

interbath ! 洋式便器施工要領書

(ツーピースタイプNo.1)

2005.7.5

《ご注意》 施工を始める前にご確認ください！！

- ①排水形式は、床排水形式のみ対応しております。
- ②接続排水管は、VU100(薄肉タイプ)にのみ対応しております。
- ③床排水位置(フランジ芯)は、壁面より310mmとしてください。



1
予め施工してある床排水管 (UV100)にフランジをはめフランジ 固定ビス用の穴を開けます。この場 合、ロックボルトが横一列になるこ とをご確認ください。図3参照。



2
フランジをビスにて固定します。



3
ロックボルトをフランジに挿入 し、横一列になるように回転させ ます。



4
フランジにゴムパッキン(オリ ング)をはめ込みます。



5
ロータンク排水弁を組み込みま す。**タンクと弁の締め付けは、器 具にて緩み無く締め込んでくださ い。漏水の原因となります。**



6
ボールタップを組み込みます。**タ ンクとタップの締め付けは、器 具にて緩み無く締め込んでくださ い。漏水の原因となります。**



7
排水弁の下部にナット(六角)の 形状に合わせ、ゴムパッキンを はめ込んでください。



8
レバーを取り付けます。



9
補充水ホースをオーバーフロー 管の上端部へ固定します。



10
タンクを便器本体に置きます。**こ の場合、ゴムパッキンのズレに ご注意ください。漏水の原因と なります。**



11
タンクと弁の締め付けは、器具 にて緩み無く締め込んでくださ い。漏水の原因となります。

12
以降、ツーピースタイプNo.2 要領書の5～12をご参照く ださい。

interbath！洋式便器施工要領書

(ツーピースタイプNo.2)

2005.7.5

《ご注意》 施工を始める前にご確認ください！！

- ①排水形式は、床排水形式のみ対応しております。
- ②接続排水管は、VU100(薄肉タイプ)にのみ対応しております。
- ③床排水位置(フランジ芯)は、壁面より310mmとしてください。



便座と便座カバーを便器に載せます。



固定ボルトとナットにより、便座と便座カバーを固定させます。



便器をフランジのロックボルトに合わせて置きます。この場合、ゴムパッキン(リング)がつぶれたり、外れていないか必ずご確認ください。漏水臭気の原因となります。



ワッシャーをはさみ、ナットを締め込み、キャップをかぶせます。



フレキシブルホースをタンク下部から突き出ているボールタップにねじ込みます。このとき、タップ材とタンクに緩みがないかご確認ください。漏水の原因となります。ゆるい場合は器具締めください。



フレキシブルホースをアングルバルブに締め込みます。尚、給水管とアングルバルブの接合には、止水テープをご使用ください。



給水部分の拡大写真です。



完了。